

发动机起动困难

诊断程序

1. [进行发动机不起动，发动机起动后立即失速或发动机起动困难的故障排除。](#)

并检查

火花塞松动或堵塞