

变矩器离合器不分离，在低速到中速时无动力

可能的故障原因

- 换挡电磁阀 D 故障
- A/T 离合器压力控制电磁阀 A 故障
- 变矩器离合器活塞故障
- 锁止换挡阀故障
- 锁止控制阀故障

备注

- 使用 HDS 测试电磁阀功能。
- 检查换挡电磁阀 D 是否卡住，O 形圈是否磨损或损坏。
- 检查 A/T 离合器压力控制电磁阀体衬垫、ATF 供油管和 O 形圈是否磨损和损坏。
- [更换变矩器](#)。
- 检查调节阀体内的锁止换挡阀。
- 检查主阀体内的锁止控制阀。