

SRS 指示灯保持点亮, 但未存储 **DTC** 或无法读取 **DTC**

诊断程序

1. [症状故障排除](#)

并检查

- 充电系统充电不足或充电过度
- 与 **HDS** 通信