

无法设置巡航控制

诊断程序

1. [检查 PGM-FI 系统。](#)
2. 检查仪表板下保险丝/继电器盒中 B13 号 (10 A) 保险丝。
3. [执行巡航控制组合开关测试。](#)
4. [执行巡航控制输入测试。](#)

并检查

- 断路电路、端子松动或断开：巡航控制组合开关和仪表控制单元之间的蓝色、浅蓝色、浅绿色和浅蓝色导线
- 仪表控制单元故障