

## 天窗电气症状故障排除索引

### 天窗电气症状故障排除索引

症状	诊断程序	并检查
天窗漏水	1. 检查玻璃密封条或排水槽是否损坏或安装不当。 2. 检查排水槽密封件与车顶板之间的间隙。 3. <a href="#">检查玻璃位置调节情况。</a> 4. 检查排水管是否堵塞或脱开。	
天窗的风噪	1. 检查玻璃密封条与车顶板之间的间隙是否过大。 2. <a href="#">检查玻璃位置调节情况。</a>	
天窗的电机噪声	1. 检查电机是否松动。 2. 检查齿轮或轴承是否磨损。 3. 检查拉线总成是否变形。 4. 检查是否脏污或有碎片。	
天窗玻璃板无法平稳移动。	1. <a href="#">检查电机控制单元是否损坏。</a> 2. <a href="#">检查天窗电机。</a> 3. <a href="#">检查玻璃位置调节情况。</a> 4. 检查滑动零件。	
天窗玻璃不能移动，但电机运转	1. 检查导轨与滑块之间是否有异物卡住。 2. 确保拉线总成牢固固定。 3. 检查内拉线是否松动。 4. 检查齿轮或内拉线是否损坏。	
天窗玻璃不能移动且电机不能运转。	1. <a href="#">检查 12 V 蓄电池。</a> 2. 检查保险丝是否熔断。 3. <a href="#">检查天窗开关是否有故障。</a> 4. <a href="#">检查电机控制单元是否损坏。</a>	
天窗玻璃不能停在正确的齐平关闭位置	1. <a href="#">重新设定天窗控制单元。</a> 2. <a href="#">检查玻璃位置调节情况。</a>	
在自动关闭操作中，没有物体被卡住时，天窗玻璃后退	1. 检查导轨是否脏污和有碎片。 2. <a href="#">重新设定天窗控制单元。</a>	
天窗玻璃能移动，但没有自动功能	<a href="#">重新设定天窗控制单元。</a>	