

发动机无法起动（电源正常）

诊断程序

- 检查制动踏板位置开关
- 检查智能钥匙进入控制单元

并检查

- 智能钥匙进入控制单元
- **STC** 线路断路/短路
- 制动踏板位置开关
- **STLS** 线路断路/短路