

所有车门和行李箱无法锁止和解锁

诊断程序

1. [症状故障排除](#)

并检查

- 智能钥匙进入控制单元
- LF 天线
- 驾驶员侧车门门锁按钮开关
- 车门外把手接触传感器/锁止开关
- 车门门锁执行器
- 智能钥匙遥控器
- 智能钥匙遥控器电池电量低或弱
- 未注册