

钥匙插入提醒蜂鸣器未鸣响

诊断程序

1. [症状故障排除](#)

并检查

- 仪表控制单元
- 驾驶员侧车门开关
- 智能钥匙进入控制单元
- MICU
- KEYSW 线路断路
- 线束