

## ABS DTC 故障排除索引

DTC		检测项目
C0010	<a href="#">-49</a>	进口电磁阀（左前）电路故障
C0011	<a href="#">-49</a>	出口电磁阀（左前）电路故障
C0014	<a href="#">-49</a>	进口电磁阀（右前）电路故障
C0015	<a href="#">-49</a>	出口电磁阀（右前）电路故障
C0018	<a href="#">-49</a>	进口电磁阀（左后）电路故障
C0019	<a href="#">-49</a>	出口电磁阀（左后）电路故障
C001C	<a href="#">-49</a>	进口电磁阀（右后）电路故障
C001D	<a href="#">-49</a>	出口电磁阀（右后）电路故障
C0020	<a href="#">-12</a>	泵电机电路故障（卡在 ON 位置）
	<a href="#">-14</a>	泵电机电路故障（卡在 OFF 位置）
C0031	<a href="#">-14</a>	左前轮车轮转速传感器电路故障（电路搭铁短路或断路）
	<a href="#">-3A</a>	车轮转速传感器（左前）信号故障（信号频率过高）
	<a href="#">-62</a>	左前轮转速传感器信号比较失败
C0034	<a href="#">-14</a>	右前轮车轮转速传感器电路故障（电路搭铁短路或断路）
	<a href="#">-3A</a>	车轮转速传感器（右前）信号故障（信号频率过高）
	<a href="#">-62</a>	右前轮转速传感器信号比较失败
C0037	<a href="#">-14</a>	左后轮车轮转速传感器电路故障（电路搭铁短路或断路）
	<a href="#">-3A</a>	车轮转速传感器（左后）信号故障（信号频率过高）
	<a href="#">-62</a>	左后轮转速传感器信号比较失败
C003A	<a href="#">-14</a>	右后轮车轮转速传感器电路故障（电路搭铁短路或断路）
	<a href="#">-3A</a>	车轮转速传感器（右后）信号故障（信号频率过高）
	<a href="#">-62</a>	右后轮转速传感器信号比较失败
C1000	<a href="#">-94</a>	ABS/VSA 激活时间太长
C1022	<a href="#">-14</a>	泵电机的电源故障
C1040	<a href="#">-00</a>	检测到轮胎直径不同
C1041	<a href="#">-00</a>	右前车轮滑动异常检测
C1042	<a href="#">-00</a>	左前车轮滑动异常检测
C1043	<a href="#">-00</a>	右后车轮滑动异常检测
C1044	<a href="#">-00</a>	左后车轮滑动异常检测
U0029	<a href="#">-00</a>	CAN 通信故障（总线关闭）
U3000	<a href="#">-49</a>	ECU 内部电路故障
U3006	<a href="#">-16</a>	ECU 电源故障（电压过低）
	<a href="#">-17</a>	ECU 电源故障（电压过高）