

1. 燃油油位低指示灯 - 测试

1. [执行仪表控制单元自诊断功能。](#)

- 如果燃油油位低指示灯闪烁, 转至步骤 2。
- 如果燃油油位低指示灯不闪烁, [更换仪表控制单元。](#)

2. 检查是否显示车身电气系统 DTC。

- 如果显示 DTC, 对显示的 DTC 进行故障排除。
- 如果未显示 DTC, 转至步骤 3。

3. [执行燃油表传感单元测试。](#)