

充电系统指示灯始终点亮

诊断程序

1. [执行仪表控制单元自诊断功能程序。](#)