

## 发动机曲轴转动缓慢

### 诊断程序

1. 检查蓄电池端子或连接是否松动。
2. [测试蓄电池是否充电不足](#)。
3. [检查起动机是否卡滞](#)。
4. 检查发动机是否过度卡滞。