

发动机起动困难

诊断程序

1. [执行发动机不起动, 发动机起动但立即熄火或发动机起动困难的症状故障排除。](#)

并检查

火花塞跳火强度弱或火花塞脏污