

拆卸 / 安装

1. 驾驶员侧仪表板下盖总成 - 拆卸

2. 驾驶员侧出口 - 拆卸

1. 拆下驾驶员侧出口 (A)。



2. 如有必要, 拆下螺钉, 然后拆下出口下板 (A)。



3. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。