

程序

1. 发动机防盗锁止钥匙 - 注册

注意:

- 需要 HDS 用于发动机防盗锁止钥匙的注册。
- 发动机防盗锁止系统编程同时也为遥控器发射器编程。
- 在收发器工作时, 检查是否有能导致故障的配件市场选购电气设备。
- 发动机防盗锁止-遥控器控制单元可以存储最多 6 把发动机防盗锁止钥匙。

更换任一钥匙

注意: 如果任一注册的钥匙丢失, 执行以下程序以删除丢失的注册钥匙。

1. 具备至少一把原来的钥匙, 要注册的所有其他钥匙和第一密码。
2. 将 HDS 连接到数据插接器 (DLC) 上。
3. 将车辆转为 ON 模式。
4. 从 SYSTEM SELECTION MENU (系统选择菜单) 上选择 IMMOBI (发动机防盗锁止系统), 然后选择 IMMOBILIZER SETUP (发动机防盗锁止系统设置)。
5. 从 IMMOBILIZER (发动机防盗锁止) 菜单中选择 KEYS (钥匙), 然后选择 REWRITE KEYS (重写钥匙)。
6. 根据 HDS 屏幕的指示执行注册操作。
7. 检查发动机是否能用新注册的钥匙起动。
8. 根据 HDS 的提示, 进行遥控器发射器编程。
9. 确保遥控器发射器的操作正常工作。

所有钥匙丢失

1. 准备所有新的钥匙并配有发动机防盗锁止 PCM 代码。

2. 将 HDS 连接到数据插接器 (DLC) 上。
3. 将车辆转为 ON 模式。
4. 从 SYSTEM SELECTION MENU (系统选择菜单) 上选择 IMMOBI (发动机防盗锁止系统) , 然后选择 IMMOBILIZER SETUP (发动机防盗锁止系统设置) 。
5. 从 IMMOBILIZER MENU (发动机防盗锁止菜单) 中选择 KEYS (钥匙) , 然后选择 ALL KEYS LOST (所有钥匙丢失) 。
6. 根据 HDS 屏幕的指示执行注册操作。
7. 检查发动机是否能用所有已注册的钥匙起动。
8. 根据 HDS 的提示, 进行遥控器发射器编程。
9. 确保遥控器发射器的操作正常工作。