

天窗玻璃不能移动，但电机运转

诊断程序

1. 检查导轨与滑块之间是否有异物卡住。
2. 确保拉线总成牢固固定。
3. 检查内拉线是否松动。
4. 检查齿轮或内拉线是否损坏。