

**DTC P0607: PCM 内部电路故障**

注意:

- 排除故障前, [查看一般故障排除信息](#)。
- DTC P0607 与因 PCM 内部故障引起的任何 DTC P1xxx 同时存储。先对与 DTC P0607 同时显示的这些 DTC 进行故障排除, 然后重新检查是否有 DTC P0607。

DTC 说明	永久 DTC	临时 DTC	数据流
P0607 ECM/PCM 内部电路故障			

**DTC (PGM-FI)**

## 1. 故障确认:

- 1. 将车辆转为 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 清除 DTC

**清除 DTC**

- 3. 使用 HDS 检查是否有临时 DTC 或永久 DTC。

DTC 说明	永久 DTC	临时 DTC	数据流

是否有任何 DTC P1xxx 与 DTC P0607 同时显示?

是 转至显示 DTC 的故障排除。■

NO 转至步骤 [1-2](#) 并重新检查。如果再次显示 DTC P0607, 若 PCM 软件版本不是最新, [则升级 PCM](#)。如果 PCM 已升级, [则更换原来的 PCM](#)。■