

燃油和排放

F23Z4 型发动机

燃油和排放系

专用工具	11-2
故障检修信息	11-3
DTC 故障检修索引	11-6
症状和故障检修索引	11-7
系统说明	11-9

PGM-FI 系

组件位置索引	11-44
DTC (故障诊断代码) 故障检修	11-46
MIL (故障指示灯) 电路故障检修	11-62
燃油喷射器试验	11-66
燃油喷射器的更换	11-67
加热氧传感器 (HO2S) 的更换	11-69

怠速控制系

组件位置索引	11-70
DTC (故障诊断代码) 故障检修	11-71
A/C 信号电路故障检修	11-73
交流发电机 FR 信号电路故障检修	11-75
起动机开关信号线路故障检修	11-76
PSP 开关信号电路故障检修	11-77
制动开关信号电路故障检修	11-78
怠速检查	11-79

燃油供给系

组件位置索引	11-80
PGM-FI 主继电器电路故障检修	11-81
燃油压力的释放	11-83
燃油压力的测试	11-84
燃油泵的测试	11-86
燃油管路的检测	11-87
燃油管道/快速接头的预防措施	11-89
燃油管道/快速接头的拆卸	11-90

燃油管道/快速接头的安装	11-90
燃油压力调节器的更换	11-92
燃油滤清器的更换	11-93
燃油泵的更换	11-93
燃油箱的更换	11-95
燃油表的测试	11-96
燃油表发送装置的测试与更换	11-97
低燃油面指示器灯的测试	11-98

进气系

组件位置索引	11-99
节气门体的测试	11-100
燃油喷射空气 (FIA) 控制阀的测试	11-100
空气滤清器芯的更换	11-101
节气门拉线的调整	11-102
节气门体的拆卸/安装	11-103
节气门体的拆卸/重新组装的	11-104

催化净化系

催化净化器的检查	11-105
排气管排放物的测试	11-105

废气再循环 (EGR) 系

DTC 故障检修	11-106
----------	--------

曲轴箱强制通风 (PCV) 系

曲轴箱强制通风 PCV 阀检查和测试	11-109
--------------------	--------

燃油蒸发排放 (EVAP) 控制系

组件位置索引	11-110
燃油蒸发排放控制系故障检修	11-111
燃油蒸发排放控制双通阀的测试	11-113

