



DTC 故障检修索引

注:

- 进行处理故障之前, 记录所有冻结数据, 并回顾“一般故障检修信息”(见 14-3 页)。
- 圆括号内的 DTC 是使用 HDS 时所看见的本田代码。
- 圆括号标记的 DTC 是由电气电路故障引起, 而非由变速箱中的机械故障所造成。

DTC	D 指示灯	MIL 	检查项目	页码
P0705 (5-2)*	闪烁	熄灭	变速箱档位开关 (多换挡位输入)	(见 14-74 页)
P0706 (6-2)*	熄灭	熄灭	变速箱档位开关 (断路)	(见 14-82 页)
P0711 (28-5)*	闪烁	熄灭	ATF 温度传感器 (量程/性能)	(见 14-85 页)
P0712 (28-3)*	闪烁	熄灭	ATF 温度传感器 (短路)	(见 14-86 页)
P0713 (28-4)*	闪烁	熄灭	ATF 温度传感器 (断路)	(见 14-87 页)
P0716 (15-5)*	闪烁	熄灭	输入轴 (主轴) 转速传感器 (量程/性能)	(见 14-89 页)
P0717 (15-3)*	闪烁	熄灭	输入轴 (主轴) 转速传感器 (无信号输入)	(见 14-94 页)
P0718 (15-6)*	闪烁	熄灭	输入轴 (主轴) 转速传感器 (间歇性故障)	(见 14-99 页)
P0721 (9-5)*	闪烁	点亮	输出轴 (副轴) 转速传感器 (量程/性能)	(见 14-101 页)
P0722 (9-3)*	闪烁	点亮	输出轴 (副轴) 转速传感器 (无信号输入)	(见 14-106 页)
P0723 (9-6)*	闪烁	熄灭	输出轴 (副轴) 转速传感器 (间歇性故障)	(见 14-111 页)
P0747 (76-4)	闪烁	熄灭	A/T 离合器压力控制电磁阀 A 保持“ON”	(见 14-113 页)
P0752 (70-4)	闪烁	熄灭	换挡电磁阀 A 保持“ON”	(见 14-114 页)
P0756 (71-4)	闪烁	熄灭	换挡电磁阀 B 保持“OFF”	(见 14-115 页)
P0757 (71-4)	闪烁	熄灭	换挡电磁阀 B 保持“ON”	(见 14-116 页)
P0761 (72-3)	闪烁	熄灭	换挡电磁阀 C 保持“OFF”	(见 14-117 页)
P0771 (74-3)	闪烁	熄灭	换挡电磁阀 E 保持“OFF”	(见 14-118 页)
P0776 (77-3)	闪烁	熄灭	A/T 离合器压力控制电磁阀 B 保持“OFF”	(见 14-119 页)
P0777 (77-4)	闪烁	熄灭	A/T 离合器压力控制电磁阀 B 保持“ON”	(见 14-120 页)
P0780 (45-1)	闪烁	熄灭	换挡控制系统	(见 14-121 页)
P0796 (78-3)	闪烁	熄灭	A/T 离合器压力控制电磁阀 C 保持“OFF”	(见 14-122 页)
P0797 (78-4)	闪烁	熄灭	A/T 离合器压力控制电磁阀 C 保持“ON”	(见 14-123 页)

(续)

自动变速箱

DTC 故障检修索引 (续)

DTC	D 指示灯	MIL	检查项目	页码
P0812 (62-2)*	闪烁	熄灭	变速箱档位开关 ATP RVS 开关	(见 14-124 页)
P0815 (24-5)*	闪烁	熄灭	变速箱档位选择开关换高速档开关 (短路或保持“ON”)	(见 14-126 页)
P0816 (24-6)*	闪烁	熄灭	变速箱档位选择开关换低速档开关 (短路或保持“ON”)	(见 14-128 页)
P0842 (25-3)*	闪烁	熄灭	2 档离合器变速箱油压力开关 (短路或保持“ON”)	(见 14-130 页)
P0843 (25-4)*	闪烁	熄灭	2 档离合器变速箱油压力开关 (断路或保持“OFF”)	(见 14-132 页)
P0847 (26-3)*	闪烁	熄灭	3 档离合器变速箱油压力开关 (短路或保持“ON”)	(见 14-134 页)
P0848 (26-4)*	闪烁	熄灭	3 档离合器变速箱油压力开关 (断路或保持“OFF”)	(见 14-136 页)
P0957 (24-3)*	闪烁	熄灭	变速箱档位选择开关 (短路或保持“ON”)	(见 14-138 页)
P0958 (24-4)*	闪烁	熄灭	变速箱档位选择开关 (断路或保持“OFF”)	(见 14-140 页)
P0962 (16-3)*	闪烁	熄灭	A/T 离合器压力控制电磁阀 A (断路/短路)	(见 14-142 页)
P0963 (16-4)*	闪烁	熄灭	A/T 离合器压力控制电磁阀 A	(见 14-144 页)
P0966 (23-3)*	闪烁	熄灭	A/T 离合器压力控制电磁阀 B (断路/短路)	(见 14-146 页)
P0967 (23-4)*	闪烁	熄灭	A/T 离合器压力控制电磁阀 B	(见 14-148 页)
P0970 (29-3)*	闪烁	熄灭	A/T 离合器压力控制电磁阀 C (断路/短路)	(见 14-150 页)
P0971 (29-4)*	闪烁	熄灭	A/T 离合器压力控制电磁阀 C	(见 14-152 页)
P0973 (7-3)*	闪烁	熄灭	换档电磁阀 A (短路)	(见 14-154 页)
P0974 (7-4)*	闪烁	熄灭	换档电磁阀 A (断路)	(见 14-156 页)
P0976 (8-3)*	闪烁	熄灭	换档电磁阀 B (短路)	(见 14-158 页)
P0977 (8-4)*	闪烁	熄灭	换档电磁阀 B (断路)	(见 14-160 页)
P0979 (22-3)*	闪烁	熄灭	换档电磁阀 C (短路)	(见 14-162 页)
P0980 (22-4)*	闪烁	熄灭	换档电磁阀 C (断路)	(见 14-164 页)
P0982 (60-3)*	闪烁	熄灭	换档电磁阀 D (短路)	(见 14-166 页)
P0983 (60-4)*	闪烁	熄灭	换档电磁阀 D (断路)	(见 14-168 页)
P0985 (61-3)*	闪烁	熄灭	换档电磁阀 E (短路)	(见 14-170 页)
P0986 (61-4)*	闪烁	熄灭	换档电磁阀 E (断路)	(见 14-172 页)



DTC	D 指示灯	MIL	检查项目	页码
P1730 (45-2)	闪烁	熄灭	换挡控制系统 • 换挡电磁阀 A 或 D 保持 “OFF” • 换挡电磁阀 B 保持 “ON” • 换挡阀 A, B 或 D 卡滞	(见 14-174 页)
P1731 (45-3)	闪烁	熄灭	换挡控制系统 • 换挡电磁阀 E 保持 “ON” • 换挡阀 E 卡滞 • A/T 离合器压力控制电磁阀 A 保持 “OFF”	(见 14-176 页)
P1732 (45-4)	闪烁	熄灭	换挡控制系统 • 换挡电磁阀 B 或 C 保持 “ON” • 换挡阀 B 或 C 卡滞	(见 14-178 页)
P1733 (45-5)	闪烁	熄灭	换挡控制系统 • 换挡电磁阀 D 保持 “ON” • 换挡阀 D 卡滞 • A/T 离合器压力控制电磁阀 C 保持 “OFF”	(见 14-180 页)
P1734 (45-6)	闪烁	熄灭	换挡控制系统 • 换挡电磁阀 B 或 C 保持 “OFF” • 换挡阀 B 或 C 卡滞	(见 14-182 页)