

线路图索引

12 V 蓄电池管理系统	1
附件电源插座	18
主动转向灯	23
音响系统	35
自动调光后视镜	32
盲区检测系统 (BSI)	37
充电系统	8
空调控制	16, 17
巡航控制	38
数据插接器 (DLC)	9
DC-DC 变压器	9
电动驻车制动系统	15
电子动力转向系统	13
车外照明灯	20, 21
燃油泵	9
仪表	24
大灯调平系统	23
喇叭	22
点火系统	9
点火开关	3
防启动系统	26
车内照明灯	18
无钥匙进入系统	27
无钥匙电动门锁/安全系统	26
多路集成控制系统	28
多视角摄像头系统 (MVCS)	37
导航系统	34
驻车和倒车传感器系统	25
PCM	10, 11, 12
配电	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
电动后视镜	29
电动座椅	19
电动推拉式车门	33
电动车窗	30
后窗除雾器	18
座椅加热器	31
SRS (安全气囊)	36
起动系统	8
天窗	32
转向信号/危险警告灯	22
VSA 系统部件	14
刮水器/清洗器	32