

DTC 故障排除

DTC 41-2x、41-3x、41-8x、41-9x、41-Ax、41-Bx（“x”可以为 0 至 9 或 A 至 F）：左侧正面碰撞传感器内部故障

DTC 42-2x、42-3x、42-8x、42-9x、42-Ax、42-Bx（“x”可以为 0 至 9 或 A 至 F）：右侧正面碰撞传感器内部故障

注意：执行该故障排除程序前，查看 SRS 注意事项及程序，参考维修手册 P/N 62TM000B（参见第 24-15 页）和一般故障排除信息，参考维修手册 P/N 62TM000B（参见第 24-26 页）。

- 1. 清空 DTC 存储器，参考维修手册 P/N 62TM000B（参见第 24-27 页）。
- 2. 将点火开关转至 ON (II) 位置，然后等待 10 秒钟。
- 3. 读取 DTC，参考维修手册 P/N 62TM000B（参见第 24-27 页）。

是否显示 *DTC 41-2x、41-3x、41-8x、41-9x、41-Ax、41-Bx、42-2x、42-3x、42-8x、42-9x、42-Ax 或 42-Bx*？

是 – 左侧或右侧正面碰撞传感器故障，更换左侧或右侧正面碰撞传感器，参考维修手册 P/N 62TM000B（参见第 24-168 页），然后清除 DTC。■

否 – 间歇性故障，此时系统正常。转至间歇性故障的故障排除，参考维修手册 P/N 62TM000B（参见第 24-28 页）。如果显示其他 DTC，则对 DTC 进行故障排除。■