

保护系统

保护系统

专用工具..... 23-2

安全带

组件位置索引..... 23-3
前座椅安全带的更换..... 23-4
后座椅安全带的更换..... 23-6
检测..... 23-8
儿童座椅限制锚杆的拆卸/安装..... 23-9

辅助安全保护系统

组件位置索引..... 23-13
注意事项及步骤..... 23-14
一般故障检修信息..... 23-23
DTC 故障检修索引..... 23-26
症状和故障检修索引..... 23-38
系统说明..... 23-39
电路图..... 23-42
DTC 故障检修..... 23-46
SRS 指示灯电路故障检修..... 23-141
引爆后组件的更换/检测..... 23-144
驾驶员安全气囊的更换..... 23-145
前座乘客安全气囊的更换..... 23-146
侧面安全气囊的更换..... 23-147
安全气囊的处理..... 23-148
转向线盘的更换..... 20-151
SRS 装置的更换..... 23-154
侧面碰撞传感器的更换..... 23-155
OPDS 装置的更换..... 23-156
正面碰撞传感器的更换..... 23-157

