

车身电气系统

车身电气系统

专用工具	22-2
一般故障排除信息	22-3
本田智能钥匙系统和发动机防盗锁止系统的 本田智能钥匙注册与重新编程	22-11
DTC 故障排除索引	22-13

继电器和控制单元位置 22-20

电源分布 22-23

搭铁分布 22-49

继电器

电源继电器测试	22-60
---------------	-------

多路集成控制系统

电路图	22-64
DTC 故障排除	22-66

无钥匙 / 电动门锁 / 安全系统

部件位置索引	22-68
系统说明	22-71
电路图	22-72
症状故障排除	22-76
控制单元输入测试	22-77
防盗报警喇叭测试 / 更换	22-88

本田智能钥匙系统

部件位置索引	22-89
系统说明	22-91
点火开关控制单元重新注册	22-92
电路图	22-93
DTC 故障排除	22-96
症状故障排除信息	22-126
症状故障排除索引	22-130
症状故障排除	22-131
控制单元输入测试 / 更换	22-146
车门和行李厢 LF 天线测试	22-149
车内 LF 天线测试	22-150
本田智能钥匙测试	22-151
本田智能钥匙系统模式开关测试 / 更换	22-152
本田智能钥匙槽测试 / 更换	22-152
行李厢盖外把手开关测试 / 更换	22-153
RF 单元更换	22-153
前侧车内 LF 天线更换	22-154
后侧车内 LF 天线更换	22-154
后窗台板 LF 天线更换	22-155
后保险杠 LF 天线更换	22-155
无钥匙蜂鸣器更换	22-156
点火开关按钮更换	22-157

车外照明灯

组合灯开关测试 / 更换	22-158
--------------------	--------

雾灯

部件位置索引	22-160
电路图	22-162
MICU 输入测试	22-164
后雾灯更换	22-168
后雾灯灯泡更换	22-168

车内照明灯

部件位置索引	22-169
电路图	22-172
MICU 输入测试	22-174

上车灯控制系统

部件位置索引	22-179
电路图	22-180
点火钥匙开关测试	22-182
点火钥匙灯测试	22-182

仪表

自诊断功能	22-183
电路图	22-186

驻车 and 倒车传感器系统

部件位置索引	22-190
系统说明	22-191
电路图	22-193
驻车 and 倒车传感器控制单元输入测试	22-194
驻车 and 倒车传感器蜂鸣器测试 / 更换	22-196
拐角驻车传感器更换	22-196
倒车传感器更换	22-197

发动机防盗锁止系统

部件位置索引	22-198
系统说明	22-199
电路图	22-200
DTC 故障排除	22-201
症状故障排除信息	22-201
症状故障排除	22-204
系统检查	22-208
发动机防盗锁止无钥匙控制单元输入 测试	22-210
发动机防盗锁止钥匙注册	22-212
发动机防盗锁止无钥匙控制单元 重新注册	22-213
发动机防盗锁止无钥匙控制单元 更换	22-213

注意：对于未显示在本章节中的项目，参考 2008 Accord 维修手册 P/N 62TA000B，2008 Accord 维修手册附录 P/N 62TA020。

车型变更概要

KH 车型已新增；包括相关信息在内。

车身