

拆卸

1. 转向万向节 - 断开

注意：使用方向盘固定架工具固定方向盘。

2. 风扇护罩总成 - 拆卸

3. 空调压缩机 - 移动

注意：

- 切勿断开空调软管。
- 切勿过度弯曲空调软管。
- 用线束夹固定空调压缩机。

4. 发动机前支座挡块/发动机前支座安装螺栓 - 拆卸

1. 拆下发动机前支座挡块 (A) 和发动机前支座安装螺栓 (B)。



5. 发动机油 - 排放

6. 发动机底盖 - 拆卸


7. 排气管 A - 拆卸

8. 转换器托架 - 拆卸


9. 变速箱 (e-CVT) - 支撑

1. 在变速箱 (e-CVT) 用变速箱千斤顶和木块支撑变速箱 (e-CVT)。

10. 变速器下支座托架安装螺栓 - 拆卸



11. 中间轴轴承支撑螺栓 - 拆卸




12. CKP 传感器盖 - 拆卸

13. 变速箱千斤顶和木块 - 拆卸

14. 前副车架 - 支撑

1. 使用变速器千斤顶，举升并支撑前副车架的前部。


15. 前副车架中间橡胶安装螺栓 - 拧松



16. 前副车架加强件 - 拆卸


17. 前副车架 - 移动

后侧



1. 在后侧松开前副车架 (B) 的安装螺栓 (A)，使其距离安装表面约 20 mm (0.79 in)。

前侧




2. 在前侧从前副车架 (B) 上拆下安装螺栓 (A)。
3. 缓慢地降低千斤顶，直到前副车架下降约 100 mm (3.94 in)。


18.油底壳 - 拆卸

1. 拆下飞轮盖 (A)。


2. 拆下变速箱 (e-CVT) 安装螺栓 (B)。




3. 拆下油底壳安装螺栓。



4. 使用平刃螺丝刀，在图示位置将油底壳从下气缸体上分离。



5. 拆下油底壳。




## 安装

### 1. 油底壳 - 安装


1. 在油底壳的发动机气缸体接合面和螺栓孔内缘涂抹密封胶。

2. 安装定位销 (A)。

3. 用新的 O 形圈 (C) 安装油底壳 (B)。



4. 分三步拧紧螺栓；拧紧螺栓直至螺栓固定在油底壳上，拧紧螺栓直至衬垫已压紧，拧紧螺栓至规定扭矩。



规定扭矩:  
17 N·m (1.7 kgf·m, 13 lbf·ft)

5. 紧固变速箱 (e-CVT) 安装螺栓 (A)。

6. 安装飞轮盖 (B)。


**A**  
12 mm  
65 N·m  
(6.6 kgf·m, 48 lbf·ft)

6 mm  
12 N·m (1.2 kgf·m, 9 lbf·ft)

2. 前副车架加强件 - 安装

3. 前副车架 - 对齐


4. 变速器千斤顶 - 拆卸




5. 前副车架中间支座橡胶安装螺栓 - 紧固

6. 变速箱下支座托架安装螺栓 - 松松地安装

1. 松松地安装新的变速箱下支座托架安装螺栓。




2. 松开变速箱下支座安装螺母 (A)。




7. 发动机后支座托架安装螺栓 - 松开

1. 松开发动机后支座托架安装螺栓 (A)。



8. CKP 传感器盖 - 安装

9. 中间轴轴承支撑螺栓 - 安装




10. 转换器托架 - 安装

11. 排气管 A - 安装

12. 发动机侧支座托架安装螺栓 - 松开

1. 松开发动机侧支座托架安装螺栓 (A)。



13. 变速箱上支座托架安装螺栓 - 松开

1. 松开变速箱上支座托架安装螺栓 (A)。



14. 所有发动机支座安装螺栓和螺母 - 拧紧

15. 发动机底盖 - 安装

16. 空调压缩机 - 安装

17. 风扇护罩总成 - 安装

18.发动机机油 - 加注

19.转向节 - 连接

20.车轮定位 - 检查

21.VSA 传感器中间位置 - 记忆