

测试

1. HDS - 连接

2. 尾管排放 - 测试

1. [进入保养模式，然后起动发动机。](#)
2. 无负载（在 P 或 N 位置）时，将发动机转速保持为 3,000 min⁻¹ (rpm)，直至散热器风扇运转，然后使其怠速运转。
3. [检查怠速转速是否在规定范围内。](#)
4. 按仪表制造商的说明，预热并标定 CO 计。
5. 在大灯、加热器鼓风机、后窗除雾器、冷却风扇和空调系统均关闭时，检查怠速 CO。

规定的 CO：最大为 0.1 %

- 如果无法获得该读数，查看 [DTC 故障排除](#)。
- 如果无法通过该程序获得规定的 CO% 读数，检查发动机调整状态。