

MIL 点亮并保持点亮状态或从不点亮，未设置 DTC

诊断程序

1. [对 MIL 电路进行故障排除。](#)