

MIL 点亮并保持点亮状态或从不点亮，未设置 DTC

诊断程序

1. 对 **MIL** 电路进行故障排除。