

冷态快速怠速过低 (MIL 工作正常, 未设置 DTC)

## 诊断程序

1. [检查怠速转速。](#)
2. [进行积碳检查。](#)

## 并检查

- 阀门调节不正确
- 进气泄漏