

冷态快速怠速过高 (MIL 工作正常, 未设置 DTC)

诊断程序

1. [检查怠速转速。](#)

并检查

进气泄漏