



① 燃油加注口盖  
 ② 燃油箱  
 ③ 燃油泵  
 ④ 燃油压力调节器  
 ⑤ 燃油滤清器  
 ⑥ 空燃比 (A/F) 传感器 (S1)  
 ⑦ 发动机冷却液温度 (ECT) 传感器 1  
 ⑧ 辅助 HO2S (S2)  
 ⑨ EGR 冷却器  
 ⑩ EGR 阀和位置传感器  
 ⑪ 喷油器  
 ⑫ CMP 传感器 A  
 ⑬ CMP 传感器 B  
 ⑭ CKP 传感器  
 ⑮ VTC 电机

⑯ 爆震传感器  
 ⑰ 电动水泵  
 ⑱ 曲轴箱强制通风 (PCV) 阀  
 ⑲ 催化转换器  
 ⑳ 蒸发排放 (EVAP) 碳罐净化阀  
 ㉑ 节气门体  
 ㉒ 歧管绝对压力 (MAP) 传感器  
 ㉓ 进气温度 (IAT) 传感器 2  
 ㉔ 质量空气流量 (MAF) 传感器/进气温度 (IAT) 传感器 1  
 ㉕ 蒸发排放 (EVAP) 碳罐  
 ㉖ EVAP 双通阀  
 ㉗ 空气滤清器  
 ㉘ 谐振器