

发动机熄火（MIL 工作正常，未设置 DTC）

诊断程序

1. [检查燃油压力。](#)
2. [检查怠速转速。](#)

并检查

- 进气泄漏
- 线束和传感器连接故障
- 燃油污染