

暖机后, 无负载时怠速转速高于规定值 (MIL 工作正常, 未设置 DTC)

诊断程序

1. [检查 APP 传感器。](#)

并检查

进气泄漏