

### 从减速时燃油切断阶段恢复发动机转速

预热后，在节气门从完全关闭位置略微开启下减速期间，发动机转速高于规定值时，PCM 停止喷射燃油以提升燃油效率。

### 发动机高转速时燃油切断

为防止发动机损坏，当发动机转速处于限制区域时，PCM 停止燃油喷射。

发动机高转速时燃油切断	6,500 min <sup>-1</sup> (rpm)
-------------	-------------------------------