

HDS 不能与 PCM 或车辆通信

诊断程序

1. [对 DLC 电路进行故障排除。](#)

并检查

正确的 HDS 软件