

暖机后, 无负载时怠速转速低于规定值 (MIL 工作正常, 未设置 DTC)

诊断程序

1. [执行:碳储积检查。](#)

并检查

气门正时或间隙调节不正确