

程序

	 警告	
易燃 - 不得靠近火源		

注意：

- 断开燃油管路前，参考[燃油和排放系统维修注意事项](#)。
- 燃油可能会造成易燃气体泄漏并可能导致火灾。远离火花、火焰和香烟。
- 断开燃油管路或软管前，停用燃油泵以卸去燃油压力，并断开燃油管路/发动机室内的快速连接接头。

1. 燃油注入口盖 - 拆卸

1. 拆下燃油注入口盖，释放燃油箱中的压力。

2. 燃油压力 - 释放

1. [拆下 PGM-FI 主继电器 2](#)。
2. [进入保养模式并启动发动机](#)，然后使其怠速运转直至熄火。

注意：如果存储了任何 DTC，清除并忽略它们。

3. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式。
4. 安装 PGM-FI 主继电器 2。