

发动机起动困难（**MIL** 工作正常，**DTC** 未设置）

## 诊断程序

1. [测试 12 V 蓄电池。](#)
2. [检查燃油压力。](#)
3. [进行积碳检查。](#)

## 并检查

- 压缩压力低
- 进气泄漏
- 燃油污染
- 火花微弱