

测试

1. HDS - 连接

2. 节气门体 - 测试

1. [进入保养模式，然后起动发动机。](#)
2. 无负载（在 P 或 N 位置）时，将发动机转速保持为 3,000 min^{-1} (rpm)，直至散热器风扇运转，然后使其怠速运转。
3. 使用 HDS 检查 DATA LIST（数据表）中的 SOC。如果读数低于 35 %，保持怠速直至 SOC 达到 35 %。
4. 使用 HDS 检查 DATA LIST（数据表）中的 REL TP SENSOR（相对 TP 传感器）。读数应低于 2.97 度。如果不是，[清理节气门体。](#)