

打开了组合灯开关时，桨式换档器照明不能点亮

可能的故障原因

- PCM 故障
- 换档拨片故障
- 换档拨片电路故障

备注：

- [对换档拨片照明电路进行故障排除。](#)
- [检查换档拨片。](#)