

## 车速表和里程表不工作

### 可能的故障原因

- 牵引电机位置传感器磨损或损坏
- 牵引电机位置传感器线路故障
- 电机传感器线束故障
- 牵引电机位置传感器安装失败

### 备注:

- 检查电机轴是否磨损和损坏。
- 检查电机位置传感器线束是否连接不良、端子松动、磨损和损坏。
- 更换变速箱总成。