

即使在 **D** 位置/模式操作换档拨片, **M** 指示灯也不点亮

可能的故障原因

- F-CAN 通信线路故障
- 仪表控制单元故障
- PCM 故障
- 换档拨片故障
- 换档拨片电路故障

备注:

- 检查 F-CAN 通信线路。
- 通过仪表控制单元自诊断功能, 检查 F-CAN 通信线路。
- 通过仪表控制单元自诊断功能检查仪表控制单元中的指示灯驱动电路。