

车辆在 N 位置/模式移动

可能的故障原因

- ATF 加注过量
- 限压阀故障
- 离合器故障
- 离合器端板和顶盘的间隙不正确

备注:

- 检查 ATF 液位。液位高于上液位时，如果加注过量则排放 ATF。
- 更换阀体总成。
- 检查离合器端板和顶盘之间的间隙。如果间隙超出公差，更换离合器。