

即使在 D 位置/模式操作换档拨片，换档拨片也不工作

可能的故障原因

- PCM 故障
- 换档拨片故障
- 换档拨片电路故障

备注：

- [对换档拨片电路进行故障排除。](#)
- [检查换档拨片。](#)