

## 换档位置指示灯不显示电子选档器位置/模式

### 可能的故障原因

- F-CAN 通信线路故障
- 仪表控制单元故障
- SBW 换档器控制单元故障
- PCM 故障

### 备注:

- [检查 F-CAN 通信线路。](#)
- [通过仪表控制单元自诊断功能，检查 F-CAN 通信线路。](#)
- [通过仪表控制单元自诊断功能检查仪表控制单元中的指示灯驱动电路。](#)