

程序

注意:

- 进入空档位置保持模式大约 15 分钟后自动取消此功能。
- 即使在激活空档位置保持模式后断开 12 V 蓄电池的负极端子, 车辆也会继续保持在 N 位置。

1. 空档位置保持模式 - 进入

1. 将车辆停在水平地面上, 并将四个车轮全部止动。
2. 将车辆转为 READY TO DRIVE (准备行驶) 模式。
3. 踩下制动踏板时, 将变速箱换档到 N 位置/模式。
4. 松开制动踏板, 然后在切换到 N 位置的 5 秒内按下电源开关。