

显示胎压监测系统警告

诊断程序

1. [检查 VSA 系统 DTC。](#)
2. 检查 VSA 指示灯。
如果 VSA 指示灯点亮，执行 VSA 系统症状故障排除“ABS 指示灯、制动系统指示灯（红色）、制动系统指示灯（琥珀色）和 VSA 指示灯不熄灭”。
3. [更换 VSA 调制器-控制器单元。](#)