

**程序**

1. VSA 调制器-控制器单元 - 升级

2. VSA 传感器中间位置 - 记忆

3. 胎压报警系统 - 初始化