

▲ 警戒

经常吸入制动器中的粉尘，不管其材料成分如何，都会损害健康。

- 避免吸入粉尘颗粒。
- 不要使用压缩空气软管或刷子清洁制动器总成。使用合适的真空吸尘器。

处理制动液和制动部件时，检查以下注意事项。

处理制动液

注意：不要将制动液溅到车辆上；否则可能损坏油漆。如果制动液接触到油漆，立即用水清洗干净。

- 使用推荐的新开启容器的纯正 Acura 或 Honda 制动液。使用非 Acura 或 Honda 制动液可能会导致出现腐蚀和系统寿命缩短。
- 不要重复使用排出的制动液。
- 确保无污物或其他异物进入制动液。

处理制动部件

- 用制动器清洁剂清洗所有零件并风干。
- 重新组装前，检查并确认所有零件上没有灰尘和其他异物。
- 制动钳拆卸期间，为防止损坏制动钳总成或制动软管，用一根短钢丝从底盘吊起制动钳总成。安装后，检查制动软管是否相互干涉和扭结。
- 压下或将活塞移回制动钳中时，小心制动液可能从踏板感觉模拟器储液罐中溢出。如果制动液接触到油漆表面，立刻用水清洗干净。
- 安装制动盘前，清理轮毂或轮毂轴承单元和制动盘内侧之间的接合面。
- 确保制动盘和制动片上没有润滑脂或机油。
- 小心不要弯曲、损坏制动管路，或使其变形。
- 拆下制动软管和制动管路后，塞住软管和接头末端以防制动液溅出。
- 如果有规定，换上新的零件。