

拆卸

注意: [在进行修理或维修前, 查看维修步骤。](#)

1. 制动液 - 排空


- 从踏板感觉模拟器储液罐中排出一些制动液。

2. 车辆 - 举升

3. 后轮 - 拆卸

4. 制动钳活塞 - 回位 (不带 HDS)

- [拆下电子驻车制动器作动器。](#)



- 顺时针旋转蜗杆轴 (A) 360 °。

- 确保松开了驻车制动。如果未松开, 再次顺时针旋转蜗杆轴 360°。

5. 制动钳活塞 - 回位 (带 HDS)

- 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式。

- [将 HDS 连接到位于驾驶员侧仪表板下的数据插接器 \(DLC\) 上。](#)

- 将车辆转为 ON 模式。

- 确保 HDS 与车辆通信。如果不能进行通信, [转至 DLC 电路故障排除。](#)

5. 使用 HDS 从 BRAKE SYSTEM (制动系统) 菜单中选择 ELECTRIC PARKING BRAKE (电子驻车制动器)，然后从 ADJUSTMENT (调节) 进入 BRAKE PAD MAINTENANCE MODE (制动片保养模式)，并遵循屏幕提示。


注意：

- 具体操作指南参见 HDS 的帮助菜单。
- 将活塞移回制动钳中时，小心制动液可能从储液罐中溢出。如果制动液接触到油漆表面，立刻用水清洗干净。

6. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式。

6. 制动片 - 拆卸

1. 断开插接器 (A)。



注意：如果插接器锁片难以松开，则在推动释放锁之前要先推入插接器体。


2. 拆下制动软管安装螺栓 (B)。

3. 拆下制动钳体 (C)。


注意：

- 不要扭曲制动软管以防其损坏。
- 检查软管和销护套是否损坏和老化。

4. 拆下制动片垫片 (A) 和制动片 (B)。



7. 制动片夹持器 - 拆卸



1. 拆下制动片夹持器 (A)。
2. 彻底清洁制动钳托架 (B); 清除所有铁锈，并检查是否有凹槽和裂纹。
3. 检查并确认制动钳销 (C) 能够平稳移进和移出。如有需要，进行清理和润滑。


8. 制动盘 - 检查

安装

注意: [在进行修理或维修前，查看维修步骤。](#)

1. 制动片夹持器 - 安装

1. 安装制动片夹持器 (A)。




注意:

- 如果更换了新的制动片，还要更换制动片夹持器。
- 如果不需要更换新的制动片，则检查夹持器。如果夹持器不正常，用新的予以更换。

2. 制动片 - 安装

1. 将市售制动钳活塞压缩工具 (A) 安装到制动钳体 (B) 上。

2. 用制动钳活塞压缩工具压入活塞。




注意：压下活塞时，小心制动液可能从储液罐中溢出。如果制动液接触到油漆表面，立刻用水清洗干净。

3. 拆下制动钳活塞压缩工具。


4. 正确安装制动片 (A) 和制动片垫片 (B)。安装制动片，将磨损指示器 (C) 置于内侧底部。

注意：如果使用旧的制动片，务必将其重新安装在原来位置，以免制动效率瞬间丧失。



5. 安装制动钳体 (A)。

6. 安装制动软管安装螺栓 (B)。



7. 连接插接器 (C)。

3. 电子驻车制动器作动器 - 安装 (不带 HDS)

4. 制动片保养模式 - 完成 (带 HDS)

1. 将车辆转为 ON 模式。

2. 使用 HDS 从 BRAKE SYSTEM (制动系统) 菜单中选择 ELECTRIC PARKING BRAKE (电子驻车制动器)，然后从 ADJUSTMENT (调节) 进入 BRAKE PAD MAINTENANCE MODE (制动片保养模式)，并遵循屏幕提示。确保屏幕上出现 THIS FUNCTION PROCEDURE IS FINISHED (此功能程序已完成)，然后按下回车键。

注意：具体操作指南参见 HDS 的帮助菜单。

3. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式。

5. 后轮 - 安装

6. 驻车制动器-调节

1. 将车辆转为 ON 模式。

2. 拉动电动驻车制动开关以施加驻车制动，然后踩下制动踏板并按下电动驻车制动开关以松开驻车制动器。

3. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式。

7. 制动液 - 重新加注

1. 如有需要添加制动液。