

常规制动症状故障排除索引

症状	诊断程序	并检查
制动系统指示灯（琥珀色）不熄灭	-1. 检查是否存在 PGM-FI DTC。 -2. 检查是否有电子伺服制动系统 DTC。 -3. 执行仪表控制单元自诊断功能。	
快速制动片磨损，车辆振动（长时间驾驶后）或高速、紧急制动踏板	症状故障排除。	